

Bytte av takmontert kretskort/styringsenhet, generell feilsøking og vedlikehold Alpha GSX & CMX

Dette gjelder første generasjon Alpha Top med sentrallås koblet til bilen og med varmetrådrelè i motorrommet (denne erstatter artikkel ALPCU2).

Ved bytte av styringsenhet:

- Bytte styringsenhet (sitter over taklampe). Ny type (relésats) erstatter det gamle kretskortet. Det følger med monteringsanvisning.
- **Klippe bort klemhylser, lodde ledninger og ha på krympestrømpe for å tette.**
- Fungerer sentrallåsen som den skal nå trenger dere ikke gjøre dette, men anbefaler å ta en sjekk.
- Dra ut ledninger av hardtop (ikke ut av planet) i venstre hjørne bak.
- Fungerer sentrallås nå, men motsatt av hva som er riktig? Bytt om grønn og blå ledning. **Sitter det hvite kontakter her, fjern de og lodd ledninger sammen når du bytter om.**
- **Jording:** Sjekk at kabel i svart og svart m/hvit stripe ikke krysser hverandre i kontakt. Sort skal på sort og sort m/hvit stripe skal på sort m/hvit stripe. Fjern kontakt og lodd riktige ledninger sammen.

Andre ting:

- Måle strøm til sentrallåsmotor på luker, er det strøm inn til de skal de være ok.
- Sjekk kontakt mot bakdør hvis denne fortsatt ikke funker (ha ut håndtak, kontakt osv sitter inne i døra bak håndtak), klippe og lodde kontakt.
- Sjekk at jern som er festet til motor ikke er bøyd/går tregt (gjelder alle luker). Smøre opp og evt. rette opp hvis de har fått seg et slag. Dette er hvis man hører at motor jobber, men det går veldig tregt før det klikker, evt. ikke klikker i det hele tatt. Det kan være jernet går for tungt og at motor da ikke klarer å låse opp/igjen.

Generelt vedlikehold:

- Smør opp låsene og test nøkkel i låsesylinder. Forhindre at låsen fyller seg med støv/grus.
- Stram til skruer og hengsler på toppen ved jevne mellomrom. Løse skruer/hengsler kan gi følgefeil. Det er viktig at toppen er festet godt til bilen (ellers kan toppen skli, og man kan oppleve at tettelister flytter seg, som igjen fører til at toppen ikke blir tett). Det blir mye vibrasjon i en pickup, så alt ekstrautstyr bør sees over og vedlikeholdes godt.
- Se over sideluker og stram til nødvendige skruer, samt se at låsetappene sitter godt. Se til at låsekroken griper godt rundt låsetapp og at luka lukker ordentlig inntil. Her er det mange justeringsmuligheter. Hengsler kan justeres ut og inn (ta det inn for å stramme opp luke, dersom det ikke er tett), luka kan justeres sideveis om griper og låsetapp ikke treffer, og låsetapp kan justeres ut og inn.