

Tettelist baklem Ford Ranger 2019-2022

Dette er et forslag til tetning av baklem. Vi sender med ulike gummilister/tettelister, for tetning av lyshull inn til planet. Plan/bedliner kan variere noe. I tillegg kommer det an på om bilen har hardtop eller lokk. Denne anvisningen er hovedsakelig beregnet King Top hardtop.



- Ca. 12cm flat, 10mm kort list, øverst. (Ca. mål. Kappes til etter oppmåling på baklem)
- 44cm lang gummi kantlist til hver side av baklems-åpningen. Festes på kanten på innerplanet.
- Legg på en 20mm flatlist, eller 2x 10mm, ca 6-7cm bred, på bedlinereren, inntil 44cm lange gummilista. Rett bak låsen.
- Ca. 140cm lang kantlist hele veien nederst, langs plankanten. Festes på kanten på innerplanet. Kappe til denne selv.
- Ca. 10cm liten gummilist på selve baklemmen.
- Ca. 7cm gummilist

